T-USBPL-75B Rev 1.1

取扱説明書



本機の特徴

●小型軽量
・携帯電話程度のサイズに既存のパトランプの機能を実装しています。
・小型軽量のため、設置場所の自由度が高まります。
・千手ブラウザのディスプレイモニタに取り付けた場合は、警報を発している千手ブラウザの識別が容易になります。

●USBインターフェイスの利用
・インターフェイスはUSBを使用するので、シリアルポートが実装されていない最近のPCでの使用が可能です。
・USBバスパワーで動作するので、別途電源を必要としません。

●鳴動色の変更
・鳴動時の点灯色を任意に設定・変更できます。
※赤、緑、黄、青、紫、淡青、白の7色を指定できます。

●本機はRoHS指令に対応しております。(適合性評価は社内基準を採用)

パッケージの内容

・T-USBPL-75B Rev1.1　・USBケーブル　・ディスプレイ設置用両面テープ ×2
・取扱説明書　・保証書　・CD-ROM(T-USBPL-75B DRIVER)

各部のはたらき

前面



背面



稼動条件

●USB1.1、USB2.0、USB3.0 のインターフェースを持つWindows PC

●次のバージョンの千手ブラウザがインストールされているWindows PC
・千手ブラウザ　Ver6.6
・eXsenju ブラウザ(全バージョン)
・SOC

※千手ブラウザ、eXsenju及びSOCの稼働環境は、各各バージョンのリリースノートでご確認ください。

設定方法

●デバイスドライバのインストール　画面は Windows7(x64) OSのものです。Windows Server 2008も画面遷移は変わりませんが、ウィンドウのデザインが異なります。

※デバイスドライバのインストールが完了するまで、本体(T-USBPL-75B Rev1.1)はPCに接続しないでください。

1. EXEをダブルクリックし、インストールを開始します。

2. ウィザードに従い、操作を進めます。

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
Welcome to the CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
This wizard will help you install the drivers for your CP210x USB to UART Bridge device.
To continue, click Next.
< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル


CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
License Agreement
To continue, accept the following license agreement. To read the entire agreement, use the scroll bar or press the Page Down key.
END-USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT: READ CAREFULLY
BEFORE AGREEING TO TERMS
THIS PRODUCT CONTAINS CERTAIN COMPUTER PROGRAMS AND OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY MATERIAL ("LICENSED PRODUCTS"). THE USE OF WHICH IS SUBJECT TO THIS END-USER LICENSE AGREEMENT. INDICATING YOUR AGREEMENT CONSTITUTES
I accept this agreement
Save As
Print
< 戻る(B)
次へ(N) >
キャンセル

3.successfully のメッセージが表示されたら、[完了]ボタンをクリックします。

CP210x USB to UART Bridge Driver Installer
Completing the Installation of the CP210x USB to UART Bridge Driver
The drivers were successfully installed on this computer.
You can now connect your device to this computer. If your device came with instructions, please read them first.
Driver Name
Status
Silicon Laboratories (Silab...
Ready to use
< 戻る(B)
完了
キャンセル

4. 本体(T-USBPL-75B Rev1.1)をPCに接続し、電源をONにします。

※ Windows Server 2008にインストールした場合、OS再起動を要求されることがあります。再起動を実施し、ご利用ください。

5. デバイスが正しく認識されいることを確認し、ポート番号を控えます。

例:　・ポート(COMとLPT) - Silicon Labs CP210x USB to UART Bredge (COM4)



【参考】本体のシリアル番号を確認するには･･･

1. デバイスマネージャーで Silicon Labs CP210x USB to UART Bredge を右クリックし、プロパティを開きます。
2. 「詳細」タブに切り替えます。
3. デバイス インスタンス パスの下12桁がシリアル番号です。

確認

●千手ブラウザの設定

1. 千手ブラウザを起動します。

2. オプション（O） ― 警報設定（A） ― パトランプ（P）を選択します。



3.「パトランプ機能を利用する」にチェックを入れ、先ほどデバイス マネージャーで確認したポート番号を指定します。パトランプが正しく設定されている場合は、[開始]ボタンをクリックすると赤色ランプが点滅します。警報を確認したら[停止]ボタンをクリックします。

※本取扱説明書では接続先ポートにCOM4を指定しています。

本体の設定

基本動作

● パワースイッチ（背面）



・ 左側 （OFF） 電源切
・ 右側 （O N） 電源入

● 通常時 （前面）



・ 電源ランプ点灯
・ 点灯部は消灯
・ 警報音は鳴らない

● 鳴動時 （前面）



・ 電源ランプ点灯
・ 点灯部は**点滅**
・ 点灯部の**点滅にあわせて警報**

● ディップスイッチ （背面）

ディップスイッチの切り替えで鳴動時の点灯色を変更します。

1	2	3	4	
B	A	A	A	点灯色は赤
A	B	A	A	点灯色は緑
B	B	A	A	点灯色は黄
A	A	B	A	点灯色は青
B	A	B	A	点灯色は紫
A	B	B	A	点灯色は淡青
B	B	B	A	点灯色は白
A	A	A	A	動作確認モード（通常は使用しません）
A	A	A	B	muteモード（消音は全ての点灯色に対応します）

● ボリューム



音量小 ＜＜＜＜＜＜ **音量大**

T-USBPL-75B Rev1.1 使用に際して

【注意】 正しく使用しない場合、軽傷または、中程度の障害を負うことがありうること。および、この製品自身またはその他の使用者などの財産に損害が生じる可能性があることを示します。

本機器を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

本機器をご自分で修理・分解・改造しないでください。
火災や感電、やけど、故障の原因になります。

修理は専用窓口へご依頼ください。
分解したり、改造した場合、保証期間であっても有償修理となります。

煙が出たり、異臭や異常音がしたら、すぐに使用を中止し、本機器を取り外してください。

本機器を濡らさないでください。また、濡れた手で本機器を取り扱わないでください。故障や火災・感電の原因になります。

本機器のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。

本機器を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本機器（デバイス・ドライバを含む）は、日本国内仕様です。

本機器を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。また、弊社は本機器に関し、日本国外への技術サポートおよびアフターサービスなどをおこなっておりません。予めご了承ください。

本機器は精密部品です。以下のことにご注意ください。
● 落としたり、衝撃を加えない。
● 本機器の上に物を載せない。
● 本機器のそばで飲食・喫煙などをしない。

制限および免責事項

●本機器使用時は、マウス、キーボード以外の機器をUSBポートに接続しないでください。
USBポートからの供給電力が不足し、正常動作できない場合があります。
他のUSB機器との併用が必要な場合は、補助電力の供給が必要となります。
ご利用の際は、別途ご相談ください。

●本取扱説明書に記載した内容は予告なく変更されることがあります。
変更、デバイス・ドライバの更新などに関しましては、下記URLでご確認ください。

◆コムチュアネットワーク株式会社

http://www.comture-net.com/pat-lamp.html

※ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※「Senju Operation Conductor」「Senju Enterprise Navigator」「eXsenju」「EX 千手/EXSENJU」
「千手/SENJU」「e-千手/e-SENJU」は 株式会社野村総合研究所の登録商標です。

製品保証

●本機器のご購入から1年以内に故障した場合は、弊社による故障判断後、無償にて修理/機器交換の対応をいたします。

●本機器の故障または使用により生じた損害は、弊社に故意または重大なる過失がある場合を除き、直接的・間接的なものを問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

●保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
1. 保証書のご提示がない場合。
2. 使用方法および注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。
3. 輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。
4. 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天変地異、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
5. 接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。
6. 千手ブラウザおよびeXsenjuブラウザおよび、SOC以外にお客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。
7. お客様の故意または重過失により生じた故障・損傷。
8. 本取扱説明書記載の動作条件ならびに設置環境を満たしていない場合。
9. 弊社以外で本機器の部品交換・修理・調整・改造をした場合。